Gebrauchsanleitung Holzspielzeug mit Zubehör

Sicherheit:

Warnung

Achten Sie darauf, dass das Holzspielzeug so verwendet und aufbewahrt wird, dass Kinder sowie Haustiere keinen unbeaufsichtigten Zugang zu diesem haben. Für Kinder unter 3 Jahren verboten! Achten Sie immer darauf, dass Ihr Kind beim Spielen keine Kleinteile in den Mund nimmt. Achten Sie immer darauf, dass das Holzspielzeug nicht mit zu hohem Gewicht belastet wird.

Vorsicht

Das Holzspielzeug darf ausschließlich für den dafür vorgesehenen Verwendungszweck verwendet werden. Nur für den Hausgebrauch. Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen. Wenn das Holzspielzeug oder Teile davon Beschädigungen aufweisen, darf dieses nicht weiterverwendet werden. Wenden Sie sich in diesem Fall sofort an den Hersteller. Achten Sie darauf, dass Sie das Holzspielzeug immer sauber halten.

Achten Sie auf die Quetschgefahr zwischen den einzelnen Platten.

Achten Sie auf die Stolpergefahr, wenn Einzelteile des Holzspielzeugs am Boden liegen.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Mit Hilfe der Holzplatten können unterschiedliche Spiele gespielt werden.

Kontakt:

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Produkt haben wenden Sie sich an die Hersteller.

Patricia Unger
Fürstengarten 10
2221 Groß-Schweinbarth

Auspacken:

Entfernen Sie vor der Verwendung die Verpackung vorsichtig. Verwenden Sie dafür keine scharfen Gegenstände.

Reinigung:

Befreien Sie die Platten und das Zubehör regelmäßig von Verschmutzungen.

Lagerung:

An einem trocknen Ort lagern.

Entsorgung:

Warnung Achten Sie darauf, dass Sie das Holzspielzeug ordnungsgemäß nach nationalen Bestimmungen entsorgen.

Haftung:

Nach europäischen Vorschriften geben wir auf unser Produkt 2 Jahre Gewährleistung.

<u>Ansprüche erlöschen beispielweise bei:</u>

- Sachwidriger Verwendung
- Fehlerhafter Sicherung
- Verwendung, wenn das Produkt defekt ist
- Missachten von Anweisungen und Sicherheitshinweisen
- Umbau, wenn dieser nicht schriftlich abgestimmt ist
- Katastrophenfälle, Fremdkörpereinwirkung und höhere Gewalt.

CE